

PROTECTOR AUDITIVO SILICONADO 4 MEMBRANAS EN CAJA

Ficha Técnica

Características del producto:

Los protectores auditivos de inserción SISO SAFETY están diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño cónico ideal para adaptarse al canal auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento de la Normatividad Internacional aplicable para protección industrial.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Textura suave, material anti alergénico, proporciona confort.
- 4 membranas para sellar el canal auditivo.
- Único tamaño.
- Nivel de atenuación NRR: 32 dB
- Cordón de seguridad en PVC.
- Caja de polietileno para almacenamiento de forma higiénica.

CERTIFICACIONES

- ANSI S3.19-1974
- ANSI S12.6-2008
- ANSI S12.42-2010
- EN 352
- REFERENCIA: EC1001A BLUE
- UNIDAD DE EMPAQUE: Caja x 1000 und.



Aplicaciones

- Refinación
- Alimentos
- Puertos marítimos
- Exploración
- Agricultura
- Química
- Explotación
- Logística
- Forestal
- Producción
- Almacenamiento
- Fuerzas militares
- Transporte
- Ambiental
- Aeronáutica
- Ensabladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO SISO SAFETY

SISO SAFETY GRUPO SISO S.A.S recomienda a todos sus usuarios, la inspección de los protectores auditivos diariamente al fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario. Identifique el estado de las membranas de los protectores auditivos que no tengan ruptura para garantizar un perfecto sellamiento.

- Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo.
- El elemento al usarse debe estar limpio, así evitará algún tipo de infección auditiva.
- El uso de protector auditivo es de uso personal.
- Al colocar el protector; con la mano del lado contrario del oído a proteger, sujetar la oreja hacia arriba para lograr la expansión del pabellón auricular e insertar el protector auditivo.
- Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad, así evitará algún tipo de infección auditiva

Limpieza

Se recomienda realizar diariamente limpieza del protector auditivo con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo, dejar secar. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. GRUPO SISO S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual GRUPO SISO S.A.S no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, GRUPO SISO S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

DISPOSICIÓN FINAL

GRUPO SISO S.A.S se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. De acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el sector industrial, hospitalario, eléctrico, hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su obligación contenida en los artículos 10, 11, 23 del decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a normatividad colombiana vigente.